Snabbguide system 20

Automatiska dörrsystem – det är record!



record
your global partner for entrance solutions

record.group

Förteckning över ändringar

S


Spärrning av manöverenheten med nyckelomkopplare
Viktig säkerhetsinformation: Låsning vid utrymningsväg 5
Spärrning av manöverenheten via knappsatsen
Viktig säkerhetsinformation: Låsning vid utrymningsväg 4

1 Bruksanvisning

För handhavandet av det automatiska dörrsystemet finns en elektronisk manöverenhet med teckenskärm (kallas också BDE-D), som beskrivs nedan.

1.1 Val av driftsätt (BDE-D)

Den elektroniska manöverenheten BDE-D är en lättanvänd in- och utmatningsenhet för kontroll och parametrering (tillval) av drivenheter för dörrar. LCD-skärmen med bakgrundsbelysning visar statusinformation för systemet med symboler och i klartext. Felmeddelanden visas i form av textinformation på skärmen.



Knapp	Driftsätt	Skärmsymbol	Funktion
	Automatik	Automatik	▪ Systemet kan passeras obehindrat i båda riktningarna ▪ Maximal öppningsbredd
	Kontinuerligt öppet	Kontinuerligt öppen	▪ Systemet hålls öppet tills man väljer något annat driftsätt
	Enkelriktning	Enkelriktning	▪ Systemet kan endast passeras i en riktning (t.ex. vid stängningstid)
	Låst	Låst	▪ Systemet är stängt och låst (om låsanordning finns) ▪ Systemet förblir låst också vid strömavbrott
	Reducerad öppningsbredd	Automatik	▪ Systemet kan passeras obehindrat i båda riktningarna ▪ Reducerad öppningsbredd

OBS

Reducerad öppningsbredd används också i driftsätten (Enkelriktning) och (Kontinuerligt öppet).

1.2 Val av specialfunktioner (BDE-D)

Knapp-kommando	Funktion	Indikering	Beskrivning
◀ ▶ ◀ ▶	Manuell drift	Manuell drift	▪ Tryck på knappen två gånger i följd ▪ Systemet öppnas/stoppas på 2:a knapptryckningen ▪ Systemet kan manövreras för hand **Tillbaka till något annat driftsätt** ▪ Tryckning på önskad knapp (t.ex. automatik)
◀ ▶	Manuell drift	Manuell drift	▪ Håll knappen intryckt i 2 sekunder ▪ Systemet kan manövreras för hand **Tillbaka till något annat driftsätt** ▪ Tryckning på önskad knapp (t.ex. automatik)
🔒	Öppning en gång	Låst	▪ Systemet är stängt och låst ▪ En knapptryckning låser upp systemet (om låsanordning finns) ▪ En öppnings- och stängningsrörelse utförs ▪ Systemet låses på nytt i stängt läge

1.3 Spärrning av manöverenheten via knappsatsen



VIKTIGT

För att förhindra att dörrarna låses av misstag medan byggnaden används måste man enligt standarden DIN EN 16005 skydda val av driftsätt för nödutgångar.

När driftsättet ”Låst” är aktivt måste detta till exempel skyddas med en åtkomstkod eller en nyckel, så att endast behörig personal kan ställa in ett annat driftsätt.

Det åligger driftansvarig för en automatisk dörr i utrymningsväg att se till att manöverenheten låses i ”Automatik”-läge när byggnaden används.

Knappsekvens			Indikering	Beskrivning
Spärrning av manöverenheten				
E i	✳	🔒	☒ Automatik	▪ Oönskad manipulering av manöverenheten försvåras ▪ Manöverpanelen är spärrad ▪ Spärrat tillstånd indikeras på manöverenhetens skärm
Frigivning av manöverenheten				
E i	✳	🔒	Automatik	▪ Fritt val av driftsätt och specialfunktioner garanteras

OBS

Systemet blir kvar i det tidigare valda driftsättet

1.4 Spärrning av manöverenheten med nyckelomkopplare (tillval)


VIKTIGT


För att förhindra att dörrarna låses av misstag medan byggnaden används måste man enligt standarden DIN EN 16005 skydda val av driftsätt för nödutgångar.

När driftsättet ”Låst” är aktivt måste detta till exempel skyddas med en åtkomstkod eller en nyckel, så att endast behörig personal kan ställa in ett annat driftsätt.

Det åligger driftansvarig för en automatisk dörr i utrymningsväg att se till att manöverenheten låses i ”Automatik”-läge när byggnaden används.


Manöverenhet BDE-D kan på ett effektivt sätt spärras mot obehörig omställning av driftsättet med hjälp av en extern manöverspärr. Denna manöverspärr placeras i regel i närheten av BDE-D.






1.5 Val av driftsätt (BDE-M)

Den mekaniska manöverenheten BDE-M är försedd med en nyckelomkopplare. De olika driftsätten kan ställas in med nyckelomkopplaren. Nyckeln kan tas ur med nyckelomkopplaren i valfritt läge.




Knapp	Driftsätt	Funktion
	Automatisk drift med full öppningsbredd	Detta är det driftsätt som används normalt. Dörren öppnas när ett aktiveringsorgan (t.ex. radar) påverkas. Dörren stängs på nytt när öppethållningstiden har löpt ut.
	Kontinuerligt öppen och manuell drift	Dörren öppnas och blir kvar i öppet läge. Sedan kan dörren manövreras för hand.
	Enkelriktning	Dörren öppnas endast av aktiveringsorganet (radarn) på insidan av dörren eller med hjälp av en nyckelkontakt (SSK), som finns som tillval.
	Låsning	Dörren låses automatiskt efter stängning. Öppning med den senast gällande öppningsbredden kan endast aktiveras med nyckelkontakten SSK. **Försiktigt:** Vid **strömavbrott** garanteras inte öppning av dörren från låst tillstånd om backupbatteri inte finns eller manuell upplåsning inte görs!

1.5.1 Driftindikering

BDE-M har endast en lysdiod. Denna lyser när det finns nätspänning eller batterispänning.

1.5.2 Återställningsknapp

Denna dolda knapp trycks in med ett ca 25 mm långt gem.
För denna åtgärd finns ett litet hål i mitten av logotypen.



Styrenheten startas om (programvaruåterställning) om knappen trycks in ca 5 sekunder. Sparade inställningar påverkas inte.

Kontakt

➔ Sweden
record dörrautomatik sweden AB – Fågelviksvägen 9 – 145 84 Stockholm
tel. +46 8 550 646 30 – info@rdarecord.se – www.rdarecord.se

➔ record global export
agtatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Switzerland
tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: export@record.global – www.record.global

➔ Headquarters
agtatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Switzerland
tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: info@record.group – www.record.group



Subject to technical modifications – Copyright © agtatec ag
n°102-020401280 – Manufacturer: agtatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Switzerland